

1. Tulvari suojakaukalon alle jäävän laatan pinnasta tulee **hioa pois betoniliima**, jonka saa poistaa betonin valmistajasta riippuen noin viikko valun jälkeen. Kun liima on poistettu, **imuroi tai la-kaise hiontapöly** pois betonin pinnasta.

2. Poista kaukalon pohjassa olevista butyyli-nauhoista suojateippi ja paina kaukalo paikoil-leen. Kaukalo kannattaa laskea paikoilleen suo-raan ylhäältä alaspäin, sillä butyyli on nopeasti tarttuvaa. Paina kaukaloa alaspäin noin 30 sekun-tia, jotta butyyli tarttuu kunnolla.

3. Asentaessasi Tulvari 680 ja 720 kaukalot vie-rekkäin, liitä kaukalot yhteen kolmella vetoniitillä. Tiivistä kaukaloiden välisen sauman yläreuna pakkauksen mukana tulevalla 80cm kalvillisella butyylinauhalla, jotta vesi ei pääse valumaan kau-kaloiden väliin. Tiivistä myös vetoniitit silikonilla.

4. **Tiivistä** seinän ja kaukalon yläreunan välinen sauma tiivistemassalla tai silikonilla. Voit tarvitta-essa ruuvata kaukalon seinään. Huom! Varo sei-nän välissä olevia putkia tai johtoja ja peitä ruu-vin kannat silikonilla.

5. **Vesieristäminen ja lattiapinnoite.** Vesieris-täminen tulee tehdä käyttämällä vesieristenau-haa Tulvarin laipan tiiveyden varmistamiseksi, jonka jälkeen Tulvarin reunaan voidaan asentaa lattialaatta tai muu pinnoite.

